

# Montagehandleiding NKI Quick Box

1. Benodigd gereedschap

2. Controleer of alle benodigde onderdelen aanwezig zijn.

3. Volg de instructies van de afbeeldingen 3 t/m 8 op en bespreek vooraf de groeven van de panelen met water waarin één procent zeep is opgelost zodat de panelen en de eventuele verbindingstukken makkelijker in elkaar glijden. Gebruik hiervoor een nylon hamer.

4. Laat daarna de gegalvaniseerde verstevigingstangen in de verbindingstukken glijden door de verbindingsgleuf (halverwege de zijkanten). De verbindingen dienen met deze stangen versterkt te worden zoals op de tekening te zien is.

5. Leg een bijpassend gegalvaniseerd frame op de in elkaar gezette panelen en schroef deze (zie detail B) vast in de verstevigingstangen met de bijgesloten inbusbouten tot een minimaal draaimoment van 5 en maximaal tot 15Nm.

6. Zodra het bovenste gegalvaniseerde frame vastgeschroefd is, zet u het krat op zijn kop.

7. Plaats dan het bijpassende andere gegalvaniseerde frame op de in elkaar gezette panelen en schroef deze idem vast (zie detail B) in de verstevigingstangen met de bijgesloten inbusbouten tot een minimaal draaimoment van 5 en maximaal tot 15Nm.

8. Controleer tot slot of alle onderdelen juist gemonteerd zijn en alle inbusbouten zijn aangedraaid.

